

Satisfyer^{PRO} **4 COUPLES**



AIR PULSE
TECHNOLOGY
PLUS VIBRATION

Kezelési útmutató

Funkciók/kezelés	2
A síkosítószer használata	3
Tisztítás	4
Tárolás	4
Anyaga	5
Specifikációk	5
Töltés	5
Problémaelhárítás	6
Tudnivalók a készülék ártalmatlanításáról és a WEEE irányelvről Európában	6
Figyelmeztetések	7
Felelősség kizárása	9

A Satisfyer Pro 4 Couples egy olyan párvibrátor, amely szeretkezés közben használatos, így mindkettőt egy szerezre stimulál. Kombinálja a partnervibrátor előnyeit a Satisfyer bevált, forradalmi levegő-impulzus-technológiájával (Revolutionary Air Pulse Technology), és biztosítja a változatos, intenzív szerelmi játékokat és a lélegzetelállító orgazmusokat. két motor egymástól függetlenül szabályozható, így egyedi élményt tesznek lehetővé.



Funkciók/kezelés

A Satisfyer Pro 4 Couples terméket hüvelyi és csiklón nemi közönséskor történő alkalmazásra tervezték. A kezelógomb oldala kívülről ingerli a csiklót a nyomásnyomokkal, míg a partnervibrátor másik oldalát a hüvelybe kell helyezni, és ez által rezgésekkel masszírozza a G-pontot. A partner vibrátorral párhuzamosan a péniszt a hüvelybe vezetik. A rezgések, valamint a partnervibrátorral beszűkített hüvely intenzívebbé teszik a partner szerelmi játékát is, így mindketten részesülnek a Satisfyer Pro 4 Couples előnyeiből.

Ötlet: A Satisfyer Pro 4 Couples használatával víz alatt intenzívebb lüktetést érhetnek el (pl. a zuhany alatt vagy a fürdőkádban).

Nyomd meg a külső gombreszen lévő BE/KI szimbólumot kb. 2 másodpercig a játék nyomáshullám-csikló-stimulátorának a legalacsonyabb szinten történő aktiválásához. Az intenzitás végül a „+” és a „-” jelekkel vezérelhető. Ha megnyomjátok a „+” gombot, az intenzitás egy szinttel növekszik, és ha a „-” gombot nyomod meg, akkor az intenzitás ismét lecsökken. 11 intenzitás-fokozat között választhatok. A gomb ismételt, kb. 2 perces nyomva tartása deaktiválja a nyomáshullámokat.

A Satisfyer Pro 4 Couples vibrációs programjait a külső gomb rész hullám-szimbólumával vezérelhetitek: Nyomjátok meg a gombot kb. 2 másodpercig a vibráció aktiválásához. A hullám-szimbólumra történő

minden egyes kattintással módosíthatjátok a ritmust, 10 program közül választhattok. A gomb ismételt nyomva tartása deaktiválja a vibrációt.



A sikosítószer használata

Vízbázisú sikosítószerrel a használat még kellemesebb mivel az érintések még inkább puhábban, és semmiféle dörszülés nem keletkezik. A www.satisfyer.com oldalon olyan sikosítószer-kínálatot találsz, amelyeket a Satisfyer-termékek optimális használatához fejlesztettek ki, és még intenzívebbé teszik az örömeidet. Az alábbi fajták tartoznak ide:

Satisfyer Gentle Warming – a bizsergető érzés

A Satisfyer Gentle Warming olyan sikosító gél, amelyet speciálisan a nők igényeire fejlesztettek ki, így a kielégítésük egészen új szintre emelhető. A sikosító szer ideális támogatója a robbanásszerű orgazmusoknak, amelyekből sohasem kaphatunk eleget. Vásárolhatsz 150 ml-es töltési mennyiséget, amely a kiadás tulajdonságának köszönhetően hosszú időre elegendő, de a tökéletes formátummal rendelkezik köszönhetően útközben is.

Satisfyer Gentle – a klasszikus simogató érzés

A Satisfyer Real Feel egy sikosító gél, amely mindenkinek ajánlatos, akik leginkább szeretnének lemondani a sikosítóról: Egyesíti a sikosító szer előnyeit egy gyengéd receptúrával, amely csupán a fokozott sikamlóságról gondoskodik, és nincs befolyással az összetevőkre. Így a természetes élvezetet nem csökkenti, a sikamlóságból mégis profitálhatunk. Vásárolhatsz 150 ml-es töltési mennyiséget, amely a kiadás tulajdonságának köszönhetően hosszú időre elegendő, de a tökéletes formátummal rendelkezik köszönhetően útközben is.

Satisfyer Gentle light – a selymes érzésért

Satisfyer Gentle Light olyan intim-élmény-gél, amely a selymes receptúrának köszönhetően lágy és érzéki érzést kelt a bőrön. Selymes bőrérzetet hagy maga után, ennek köszönhetően a stimuláció különösen izgalmassá válik. Vásárolhatsz 150 ml-es töltési mennyiséget, amely a kiadás tulajdonságának köszönhetően hosszú időre elegendő, de a tökéletes formátummal rendelkezik köszönhetően útközben is.



Tisztítás

A Satisfyer Pro 4 Couples vízálló, és igen könnyű tisztítani: Fültisztító pálcikával probléma mentesen a fűvókában.

Figyelem: Minden tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a játék nem csatlakozik a töltőkábelhez és az nincs csatlakoztatva a tápfeszültséghez, mert a töltőáramkörben lévő folyadék károsodást okozhat, és veszélyt jelenthet az egészségre!

Az optimális tisztítás érdekében olyan speciális játéktisztítót ajánljunk, mint például a TOYsterile (www.toysterile.com) - amely elérhető a szakkereskedésekben. Rövid határidő leteltével egyszerűen törölje le puha, szőszmentes és tiszta ruhával.

A rendszeres tisztítás meghosszabbíthatja a játék élettartamát.

Tárolás

A Satisfyer Pro 4 Couples-t ne tedd ki közvetlen napsugárzásnak, és kerülj az extrém forróságot. Tárolása a többi játéktól külön legyen, pormentes helyen.



Anyaga

Szilikon, ABS

Specifikációk

Feltöltés:	kb. 1,5 óra
tárolási hőmérséklet:	-5°C – 60°C
maximális töltőáram:	500 mA
elem:	Li-Ion-3.7V
akkumulátor-kapacitás:	220 mAh
töltőfeszültség:	5V
felhasználási időtartam:	kb. 70 min
csatlakozó port:	USB



Töltés

A játék újra feltölthető, és egyszerű, kábel nélküli kezelést tesz lehetővé.

Első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Ehhez használjátok a mellékelt USB-kábelt: A kábelnek mindkét mágneses csatlakozójának érintkeznie kell a játék arra alkalmas fém-csatlakozóihoz. Ha a töltőkábel nem marad ott magától, akkor csatlakoztassátok az áramkörhöz, várjatok egy pillanatot, a mágneses hatás ekkor újra aktiválódik, és az érintkezők automatikusan csatlakoznak. A töltési folyamat közben villog a LED. Ha a töltési folyamat lezárult, akkor folyamatosan világítani kezd. Fontos: Az első töltés eltarthat akár nyolc órán keresztül is.

Problémaelhárítás

A játék működésével kapcsolatos hibák vagy kezelési nehézségek esetén nyomd meg 5 másodpercre a kezelógombot. Ha a készülék továbbra sem működőképes, akkor forduljatok ide: support@satisfyer.com.



Tudnivalók a készülék ártalmatlanításáról és a WEEE irányelvről Európában

Ezt az elektromos készüléket 2005. augusztus 13. után hozták először forgalomba. Az egységcsomagban lévő elektromos készülékeket és elektronikai részeket az európai WEEE irányelv és az országos előírások értelmében tilos a háztartási hulladékba tenni. A termék élettartamának végén kommunális gyűjtőhelyen kell leadni, így biztosítva a környezetkímélő ártalmatlanítást.

Figyelmeztetés az elemekkel/akkumulátorokkal kapcsolatban

Az elemek és akkumulátorok forgalmazásával összefüggésben, az európai előírások értelmében kötelesek vagyunk felhívni a fogyasztó figyelmét a következőkre: Törvényileg köteles vagy az elemeket és akkumulátorokat leadni. Használat után visszaküldheted hozzánk, leadhatod egy kommunális gyűjtőhelyen vagy térítés nélkül a helyi kereskedésben. Az elemeken és akkumulátorokon a következő jelzés látható:



Pb



Cd



Hg

Ezek a jelzések azt jelentik, hogy az elemeket és az akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékba tenni, a káros anyagokat tartalmazó elemeken és akkumulátorokon a fenti jelzések valamelyike látható; az áthúzott hulladéktároló és a mérvadó nehézfém vegyjele jelzi a veszélyes hulladékok közé történő besorolást. A fent említett vegyjelek jelentése részletesen:

Pb = az elem ólmot tartalmaz

Cd = az elem kadmiumot tartalmaz

Hg = az elem higanyt tartalmaz

Megjegyzések a lítiumelemekhez/akkumulátorokhoz:

A lítiumelemek és -akkumulátorok a feltüntetett „Li” kémiai vegyjelről ismerhetők fel. Az előzőekben megadott információkon kívül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: Kérjük, ügyelj arra, hogy csak teljesen lemerült lítiumakkumulátorokat és -elemeket küldj vissza, ill. adj le az üzletekben kihelyezett elemgyűjtőbe vagy a hulladékudvarban. Továbbá arra kérünk, hogy az elemek vagy akkumulátorok „+” és „-” jelekkel megjelölt érintkező felületeit szigeteld le szigetelőszalaggal, hogy elkerüljük a tűzveszélyt. Erre azért van szükség, hogy a nem teljesen lemerült elemek esetében rövidzárlatot megakadályozó óvintézkedést kell hozni.

Figyelmeztetések

- Használat előtt távolítsa el a piercingeket vagy ékszereket a csikló körül.
- Ne használja a terméket irritált vagy sérült bőrfelületen. Ha az alkalmazás során fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik, meg kell szakítani a használatot.
- Ezt a terméket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Ezen kívül ez nem orvosi eszköz vagy olyan termék, amely orvosi vagy egyéb gyógyászati előnyöket biztosít.
- Változó környezeti hőmérséklet esetén (pl. szállítás után) kondenzvíz kialakulása jöhet létre. Üzembe helyezés előtt várjon néhány órát, hogy a termék alkalmazkodni tudjon az új környezeti hőmérsékletéhez.

- A motor körüli hőkezelés normális jelenség.

- Feltöltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábel használata.

- Ne tárold a terméket leürített állapotban. A rendszeres használat biztosítja az akkumulátorok hosszú élettartamát.

- Ne helyezd üzembe a készüléket, és ne töltsd fel szokatlan hőkezelésnél és/vagy mechanikai károsodások/rendellenességek esetén (elszíneződés, szokatlan megjelenés, deformáció, stb.).

- Az elemek szakszerűtlen kezelése ellenőrizhetetlen exoterm (hőleadásos) reakciókat okozhat. Ha ez a veszély bekövetkezik, kérünk, végezd el a szokásos óvintézkedéseket, és a termék teljes, szakszerű ártalmatlanítását.

- Ne dobj tűzbe a terméket.

- Ne nyisd fel erőszakkal a terméket.

- Ne dugjál hegyes tárgyakat a termékbe.

- Ne tárold a terméket sugárzó napon (pl. autóban).

- Kigyulladás/tűz esetén ne oltsd vízzel.

- Az akkumulátor védőáramköre megakadályozza a túltöltést és a teljes lemerülést.

- Ha az üzemi kijelző (LED) nem világít, választ szét a terméket az áram-hálózatról.
- Ne helyezz mágnescsíkkal rendelkező kártyákat (pl. hitelkártyák) a termék közelébe, mert a mágnes károsíthatja a terméket.
- A mágneses mezők befolyásolhatják a mechanikus és elektronikus alkatrészeket, például a szívritmus-szabályozókat. Ne használd a terméket közvetlenül a szívritmus-szabályozó felett. További tájékoztatásért fordulj orvoshoz.
- Töltés közben a terméket nem szabad használni, vagy nem szabad folyadékkal érintkeztetni. Az érintkezőknek, csatlakozóknak és aljzatoknak száraznak és tisztának kell lenniük.
- A meghibásodás elkerülése végett minden töltés után húzza ki a töltőkábelt az áramkörből.
- 15 percnél hosszabb ideig ne ingereld ugyanazt a területet.

Felelősség kizárása

A termék használata saját felelősségére történik. A Triple A Import GmbH, és a kiskereskedők sem vállalnak felelősséget vagy felelősséget a termék használatáért. A modell feljavítása előzetes értesítés nélkül is megtörténhet.

Anyaga: Silikon, ABS

Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

Valamennyi jog fenntartva. Kínai gyártmány. Dizájn és fejlesztés Németországban.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/0281457 A1, CA 2,943,097 A1,
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A, WO 2017/174607 A1, CN 107280939 A,
BR 102016023617-7)

